

## „Bartscher Bistro“



**181137**

Bedienungsanleitung  
**Menütafel**

**D/A/CH**

Instruction manual  
**Menu board**

**GB/UK**

Mode d'emploi  
**Tableau menu**

**F/B/CH**

Manuale di utilizzo  
**Lavagna per menù**

**I/CH**

Instrucciones de uso  
**Pizarra de menù**

**E**

Manual de instruções  
**Placa de ementa**

**P**

Gebruiksaanwijzing  
**Menubord**

**NL/B**

Bedieningshandleiding  
**Menutavle**

**DK**

Инструкция по эксплуатации  
**Доска для меню**

**RUS**

Kullanma kılavuzu  
**Menü tahtası**

**TR**

Instrukcja obsługi  
**Tablica na menu**

**PL**

Návod k obsluze  
**Tabule na menu**

**CZ**

Upute za upotrebu  
**Ploča za meni**

**HR**

Használati útmutató  
**Menütábla**

**H**

Οδηγίες χρήσης  
**Πίνακας μενού**

**GR**

## Technische Daten

<b>Bezeichnung</b>	<b>Menütafel „Bartscher Bistro“</b>
Art.-Nr.:	<b>181137</b>
Ausführung:	Rahmen: Echtholz (aus nachhaltigem Anbau); Beschriftungsfläche: HDF-Platte (hochdichte Holzfaserplatte), UV-Lack-beschichtet
Abmessungen :	B 660 x T 565 x H 1210 mm Beschriftungsfläche: B 530 x H 795 mm
Gewicht:	7,4 kg

## Eigenschaften:

- für den Innen- und geschützten Außenbereich
- beidseitig beschreibbar mit Kreide/Kreidemarkern  
(**nicht** im Lieferumfang enthalten!)
- einfache Reinigung
- fertig montiert, platzsparend zu lagern

## Hinweis!

**Setzen Sie die Menütafel niemals Regen oder Feuchtigkeit aus, diese Einflüsse können die Oberfläche beschädigen.**

## Aufstellung

- Nehmen Sie die Menütafel aus der Verpackung heraus und entsorgen Sie das Verpackungsmaterial.
- Stellen Sie die Menütafel an gewünschter Stelle auf, indem Sie die Standfüße auseinander ziehen bis die Begrenzer-Kette gespannt ist.
- Achten Sie auf einen sicheren Stand der Menütafel, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Beschriften Sie die Menütafel mit Kreide oder Kreidemarkern. Diese lassen sich leicht mit einem feuchten Tuch von der Beschriftungsfläche abwischen und Sie können die Menütafel immer wieder nach Bedarf und Ihren Wünschen neu gestalten.



## Reinigung und Aufbewahrung

- Wischen Sie die Menütafel mit einem weichen, feuchten Tuch ab.
- Verwenden Sie **niemals** grobe Reinigungsmittel, welche die Oberfläche der Menütafel zerkratzen könnten.
- Wenn Sie die Menütafel nicht mehr benötigen, bewahren Sie diese zusammengeklappt an einem trockenen Platz auf.

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0    **Service-Hotline: 0180 5 971 197**  
Fax: +49 (0) 5258 971-120 (14ct/Min. aus dem deutschen Festnetz)