



Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./Item No.
1	Schiene	Rail	E0A2030981
2	Glasscheibe gebogen	Curved glass	E0A2030982
3	Scharnier	Hinge	E070035514
4	Griff	Handle	E070035517
5	Stopfen	Plug	E070035516
6	Glasscheibe f. Tür	Door glass	E0A2030986
7	Auflagerost	Shelf	E0A2030987
8	Auffangschale	Collection tray	E0A2030988
9	Glasscheibe, seitlich	Side glass	E0A2030989
10 - 18	Schraubenset	Screw set	E0A20309810
19	Abdeckung	Cover	E0A20309819
20	Schiene	Rail	E0A20309820
21	Blende vorne	Front panel	E0A20309821
22	Heizkörper	Heating element	E0A20309822
23	Befestigung	Bracket	E0A20309823
24	Abdeckung hinten	Rear cover plate	E0A20309824
25	Befestigung	Bracket	E0A20309825
26	Befestigung	Bracket	E0A20309826
27	Befestigung	Bracket	E0A20309827
28	Zugentlastung	Strain relief	07002073
29	Stopfen	Plug	E0A20309829
30	Anschlusskabel m. Stecker	Power cord w. plug	010402567
31	Zugentlastung	Strain relief	01143605
32	Schalter	Switch	038390
33	Kontrolllampe	Indicator light	03050537
34	Thermostat m. Knebel	Thermostat w. knob	E0A20309834
35	Fuß, höhenverstellbar	Base, height-adjustable	E070021723
36	Sicherheitsthermostat 150 °C	Safety thermostat 150 °C	030505334
37	Sicherheitsthermostat 125 °C, mechanisch	Safety thermostat 125 °C	030505335
38	Befestigung	Bracket	E0A20309838
39	Lochblech	Perforated plate	E0A20309839
40	Auffangschublade	Drip drawer	E0A20309840
41	Bodenplatte	Bottom plate	E0A20309841
42	Befestigungswinkel	Fastening angle	E0A20309842
43	Befestigung	Bracket	E0A20309843
44	Befestigung	Bracket	E0A20309844



Heiße Theke 5200 2ER
Artikel-Nr.: 305062

Ersatzteilliste
18.09.2017

