

Bartscher	Warmhalteplatte WP300 2/1 Artikel-Nr.: 114357	Ersatzteilliste 03.03.2014	Seite 1/2

Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./Item No.
1	Knebel	Knob	01143562
2	Verbindungsstück f. Thermostat	Connecting piece f. thermostat	011435611
3	Thermostat	Thermostat	01143566
4	Kontrolllampe rot	Red indicator light	A012040612
5	Bodenplatte	Bottom plate	Auf Anfr./On req.
6	Rahmen, vorne	Front frame	Auf Anfr./On req.
7	Eckverbindung	Edge connector	Auf Anfr./On req.
8	Griff	Handle	E01143578
9	Abstandshalter zum Tragegriff	Spacer	Auf Anfr./On req.
10	Rahmen, seitlich	Side frame	Auf Anfr./On req.
11	Glasplatte m. Heizkörper	Glass plate w. heating element	01143567
12	Rahmen, hinten	Back frame	Auf Anfr./On req.
13	Halterung f. Sicherung	Fuse holder	011435610
14	Hauptschalter	Main switch	01143568
15	Anschlusskabel m. Zugentlastung	Power cord w. strain relief	011435612
16	Fuß	Base	01143563
17	Feinsicherung	Micro fuse	01143561